

## Instrukcja montażu Pianki Pokładowej PonSil

### Niezbędne akcesoria:

1. Środek do czyszczenia powierzchni
2. Czysta szmatka
3. Nóż tapicerski
4. Taśma papierowa
5. Primer (zwiększa siłę klejenia do pokładu).

### Przygotowanie powierzchni.

Powierzchnia powinna być dobrze odtłuszczona Izopropanolem i oczyszczona, jeśli łódź jest nowa czynność należy wykonać kilka razy. Po odtłuszczeniu nałożyć PRIMER 3M 94 i odczekać 10-15 minut do odparowania związków lotnych. W przypadku wysokiego antyszlizgu należy przed montażem zeszlifować powierzchnię.

### Montaż:

1. Połóż piankę w miejscu gdzie ma być przyklejona i sprawdź właściwe położenie, jeżeli jest kilka elementów pamiętaj o zachowaniu linii.
2. Za pomocą nożyka natnij papier ochronny na błonie klejowej 3M tak, aby **nie uszkodzić** montowanego elementu. Cięcie wykonaj na połowie wysokości pianki.
3. Aby elementy się nie przesuwały przyklej taśmą papierową krawędzie pianki do powierzchni, tak aby można było odkleić papier chroniący klej. Przymocuj jedną z krawędzi pianki.
4. Podnieś nie zabezpieczoną część pianki tak żeby nie przesunąć elementu i usuń papier z pozostałej części, klejąc dociskaj od środka do krawędzi.
5. Usuń taśmę papierową, którą wykorzystałeś do unieruchomienia pianki, odklej pozostała część zabezpieczenia kleju i dociskaj tak jak pierwsza część elementu, na koniec dociśnij całość. Po ręcznym montażu całość można dociśnąć wałkiem.
6. Pamiętaj, aby piankę przeklejać w temperaturze od 12-25 stopni C.
7. Zabrania się stosowania acetonu do czyszczenia pianki, po montażu pianek można zastosować izopropanol lub detergenty myjące jak mydło z wodą.

